INSTRUCCIONES PARA LA CLAVE DE ACTIVACIÓN DE LA DRM
WIP NAV PLUS / CONNECT NAV PLUS (RT6)

0. Requisito previo

1. Su vehículo está equipado con el sistema de navegación instalado de fábrica **"WIP nav plus / Connect nav plus**". Para poder actualizar los mapas, debe disponer de la versión de software 2.20 o posterior. Si tiene una versión inferior a la 2.20, pregunte a su concesionario sobre cómo actualizar el software del sistema.
2. Ha solicitado una actualización de mapas legalmente. Una vez recibida, podrá leer el número de serie (PSN) de la misma.
3. Puede conectarse al sitio web http://peugeot.navigation.com
4. Necesitará tener a mano la tarjeta de registro del vehículo, donde encontrará el VIN (Número de identificación del vehículo)
5. Para leer la guía de instalación, necesita tener un lector de PDF en el ordenador

* Para comprobar la versión de software:

- Mantenga pulsado durante 5 segundos el botón MENU (Menú)

- Seleccione "Audio/telephone diagnostics" (Diagnóstico de audio/telefónico) y "Device description" (Descripción del dispositivo).

La versión de software que usa su sistema de navegación aparece en la línea "Unit software version" (Versión de software de la unidad).

1. Consiga la clave de activación para acceder al sistema de navegación

Obtenga la clave de activación de la DRM para su coche a través de Internet http://peugeot.navigation.com

1. Cree una cuenta o inicie sesión en la tienda virtual de Peugeot.

2. En la página “My Account” (Mi cuenta), haga clic en el enlace "Vehicle management" (Gestión del vehículo).


Français | Español | English | Deutsch | Italiano | Nederlands | Português
NAVTEQ ON BOARD
CESTA
PREGUNTAS FRECUENTES
CONTACTO
Mi cuenta / Salir
MI CUENTA
¡Bienvenido, Gaëlle! ¿Qué quieres hacer?
Gestionar mis vehículos
- Añadir nuevo vehículo
- Descargar y activar mis mapas digitales
- Recuperar mis códigos de activación de mapas
Ver mis pedidos
- Comprobar el estado de mis pedidos
- Descargar mi Peugeot Alert Zone
- Descargar e imprimir mis manuales de Peugeot Alert Zone
Actualizar mis datos personales
- Introducir mis detalles
- Cambiar mi contraseña
Buscar productos para mi vehículo
508 2011
VF7LC9HXC74845797 test 807 2008
WIP Com 3D / Connect Com 3D 308 2009
208 2012
Informar de un radar o de una zona de alerta
- Informar de la ubicación de un nuevo radar o de una nueva zona de alerta
- Informar de un error de ubicación de radar o de zona de alerta
Los servicios de este sitio (es decir, su adquisición de un producto y el cumplimiento de servicios relacionados) serán realizados por NAVTEQ Europe BV de De Run 1115, 5503 LB Veldhoven, Países Bajos.
© 2012 NAVTEQ RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS www.peugeot.com
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA | CONDICIONES DE USO | POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD | ACERCA DE NAVTEQ | MAPA DEL SITIO

3. Añada un vehículo introduciendo su VIN, nombre, modelo y año, o bien, seleccione un vehículo de la lista "My Vehicles" (Mis vehículos).


Français | Español | English | Deutsch | Italiano | Nederlands | Português
NAVTEQ ON BOARD
CESTA PREGUNTAS FRECUENTES CONTACTO
Mi cuenta / Salir
MI CUENTA > GESTIONAR MIS VEHÍCULOS
Haga clic aquí para instrucciones de instalación.
Mi Vehículos
VIN
Nombre
Modelo
Año
Sistema
Servicios activados
VF7LC9HXC74845797
test
807
2008
No hay servicios registrados
+
Reprimir
Agregar nuevos vehículos
VIN *
Nombre*
Modelo
Año
Seleccione el modelo
Seleccione el año
Agregar
Atrás
Los servicios de este sitio (es decir, su adquisición de un producto y el cumplimiento de servicios relacionados) serán realizados por NAVTEQ Europe BV de De Run 1115, 5503 LB Veldhoven, Países Bajos.
© 2012 NAVTEQ RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS www.peugeot.com
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA | CONDICIONES DE USO | POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD | ACERCA DE NAVTEQ | MAPA DEL SITIO

4. Haga clic en el icono "+" junto al nombre del vehículo para el que necesita generar el código de activación.



5. Introduzca el número de serie del producto que encontrará en el folleto del producto. Haga clic en "continue" (continuar) para generar el código de activación

Français | Español | English | Deutsch | Italiano | Nederlands | Português
NAVTEQ ON BOARD
CESTA
PREGUNTAS FRECUENTES
CONTACTO
Mi cuenta / Salir
DESBLOQUEAR COMPRA
Introduzca el número de serie del producto. Haga clic en ENVIAR para recibir el código de activación.
Número de serie del producto:*
Enviar
Cancelar
Los servicios de este sitio (es decir, su adquisición de un producto y el cumplimiento de servicios relacionados) serán realizados por NAVTEQ Europe BV de De Run 1115, 5503 LB Veldhoven, Países Bajos.
© 2012 NAVTEQ RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS www.peugeot.com
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE COMPRA | CONDICIONES DE USO | POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD | ACERCA DE NAVTEQ | MAPA DEL SITIO

6. Este código de activación se encuentra en la sección de gestión del vehículo para cuando lo necesite

2. Instalación de mapas en el coche

Si tiene activada la transmisión de audio por Bluetooth, párela o desactívela antes de conectar la memoria USB.*

Tome la memoria USB que contiene la actualización de mapas e insértela en el puerto USB de su coche (su ubicación viene indicada en el manual de instrucciones del vehículo).

- ⇨ *El sistema de navegación detecta automáticamente que se ha insertado un dispositivo en el puerto USB*

** Tenga en cuenta que si el Bluetooth está activado en el modo de transmisión de audio, el proceso de reconocimiento de la memoria USB se verá alterado.*

Al detectarse un archivo de cartografía en la memoria USB, aparece la siguiente ventana*

Seleccione en la pantalla el botón **"Update Map"** (Actualizar mapa)

O bien, puede seleccionar el menú para actualizaciones de mapas de la siguiente manera: pulse el botón NAV y seleccione "Map settings/Maps update" (Configuración de mapas/Actualización de mapas)

**siempre que el nuevo paquete de datos no supere el límite total de memoria (en la parte inferior de la pantalla)*



Si su memoria USB tiene instalado el archivo de licencia (esto será así si descargó el archivo en la memoria USB directamente de peugeot.navigation.com), puede saltarse esta sección e ir al paso 3.

El sistema le pedirá la clave de activación que se

haya generado previamente en el sitio web (paso 1) Introduzca la cadena de 16 caracteres con el teclado táctil de la pantalla y, por último, pulse “OK” (Aceptar) en la esquina inferior derecha de la pantalla *Tenga en cuenta que el número "1” y la letra “l” pueden confundirse, así como el número "0" y la letra "O".*	
Una vez introducida la clave, se mostrará la pantalla de espera "Identifying MEDIA" (Identificando UNIDAD) mientras el sistema comprueba si la clave coincide con el número de identificación del vehículo (VIN). *En caso de error, la actualización se detendrá y aparecerá un mensaje de error.*	

3. Proceso de actualización

Después de la verificación de la clave de activación, aparecerá la pantalla de selección del país. Tenga en cuenta que los países que ya se han actualizado con esta versión de mapas mostrarán la indicación "up to date" (actualizado). **Seleccione** el país* que quiera actualizar y pulse OK (Aceptar).

**siempre que el nuevo paquete de datos no supere el límite total de memoria de su sistema.*

Si está listo para empezar con la actualización, seleccione **"Yes" (Sí) y pulse OK (Aceptar)**. Asegúrese de que el motor esté en marcha durante todo el proceso de actualización.

Puede conducir durante la actualización, siempre que la carretera no tenga demasiados baches (lo que podría afectar a la conexión USB). En los vehículos híbridos, deberá desactivar el modo ecológico para que el sistema no se apague durante el proceso de actualización.

El proceso de actualización comenzará de forma automática y finalizará cuando el país seleccionado se haya cargado por completo.

Puede cargar otros países: repita el mismo proceso con todos los países que desee (y que le permita el tamaño de la memoria interna). Si la memoria USB permanece conectada y no se ha quitado el contacto, continúe en el paso 3. De lo contrario, vaya al paso 2.

➔ *El nombre del país que se esté cargando se mostrará en la pantalla, debajo de "Loading"*

	(Cargando) ➔ *Un gráfico de barras le informará del progreso del proceso de actualización*

APÉNDICE: Características adicionales: archivo de licencia / borrar un país

Puede seleccionar el menú de la memoria de mapas de la siguiente manera: pulse el botón NAV y seleccione "Map settings/Maps update" (Configuración de mapas/Actualización de mapas). También puede borrar un país *Nota: Puede ocurrir que un conjunto de países supere el tamaño de memoria disponible, por lo que se recomienda borrar un país momentáneamente para poder instalar las nuevas actualizaciones de países. Podrá revertir la acción más tarde.*	